


Kom igång guide till Notebook 10.0

Introduktion

SMART Board™ är en interaktiv skrivtavla som du använder tillsammans med en dator och en projektor

- Datorn skickar en bild till projektorn
- Projektorn visar bilden på SMART Boarden
- Allt du kan göra på datorn kan du även göra på din SMART Board



- Använd Notebook-programmet och SMART Board-verktygen för att skapa, spara och återanvända lektioner.
- Integrera ljud, bilder, video och Internet i dina lektioner.
- Uppmuntra till samarbete och interaktion.

Orientera/Kalibrera din SMART Board

Kalibrering av din SMART Board anger för datorn var bilden projiceras på tavlan.

En eventuell kalibrering kan behöva göras vid följande situationer:

- När du installerar din SMART Board
- När du har flyttat på tavlan eller projektorn
- När din SMART Boarden inte tolkar dina pekningar rätt



Klicka på de två knapparna på pennfacket (bilden till höger) så att du får upp rutan (bilden till vänster).

Ta sedan ditt finger eller en penna och klicka mitt i krysset. Börja med krysset högst upp i vänstra hörnet. Genomför de nio punkterna, efter det är tavlan kalibrerad.

Allt du kan göra på datorn kan du även göra på din SMART Board

- Använd ett finger i stället för en mus
- Använd pennverktygen eller fingret för att skriva
- Använd suddverktygen för att sudda dina anteckningar
- Använd tangentbordet på skärmen för att skriva in text

Högerklick och vänsterklick på tavlan

På pennfacket har du två knappar som du använde dig utav när du kalibrerade tavlan.



Genom att klicka på den till vänster så får du upp ett tangentbord som du kan använda på tavlan.

Genom att klicka på knappen till höger kommer nästa klick på tavlan att bli ett högerklick.


Du kan även hålla in fingret på tavlan i tre sekunder så får du ett högerklick.

Att arbeta i Notebook

Notebook är gjort för att det enkelt ska användas på skolan på ett pedagogiskt sätt.

- Du kan rita eller skriva på sidorna genom att använda pennan och suddet från pennfacket eller genom att välja det ur verktygsfältet i Notebook
- Du kan få åtkomst till pedagogiska objekt i Notebook-programmets galleri.
- Du kan bifoga dokument, genvägar och webblänkar från Notebook-filer
- Du kan arrangera om, kopiera och ta bort sidor enkelt
- Du kan lägga till obegränsat antal sidor


Klicka på Notebook ikonen längst nere i högra hörnet.



Välj Notebook.

Gränssnittet för SMART Notebook-programmet består av fyra huvuddelar:

1 Arbetsområde, din whiteboard yta – där du kan arbeta med objekt,




2 Verktygsfältet som ikoner för SMART Notebook, den kan flyttas ner genom pilen längst till höger.



3 Menyrad i text – Funktionerna du har beskrivs i text.

4 Sidoflikarna - Sidosorteraren kan du flytta på genom att klicka på pilarna under fjärde fliken.



Grunderna är att kunna lägga till nya sidor som du gör genom att klicka på ikonen, i sidosorteraren (den första fliken) kan du enkelt få en översikt över alla de sidor som du arbetar med.



Backa eller gå framåt i din presentation




Gå bakåt



Gå framåt

Galleriet

Under den andra fliken hittar du galleriet. Det är en samling pedagogiska bilder, filmer och interaktiva objekt som man enkelt ska kunna använda i sin undervisning.



I galleriet har du även möjlighet att lägga till egna objekt under "Mitt innehåll"



Dra de objekt du vill ha som "favoriter" till ditt eget innehåll ur galleriet eller objekt som du själv hittat. I Mitt innehåll kan man även göra egna mappar som man kan döpa till passande namn.

I galleriet hittar man ca 6700 objekt under olika kategorier.

Egenskaper/Animeringar

Allt som man lägger till på en sida är ett objekt, inklusive objekt ur galleriet eller objekt som man skapat själv. När man har lagt till ett objekt kan man formatera eller animera objektet genom att klicka på objektet och klicka på fliken egenskaper (den fjärde fliken). Vilka alternativ som visas beror på vilken typ av objekt man valt.



Lycka Till 😊